

Folienaufkleber Montageanleitung

Aufkleber bitte einzeln von der Trägerfolie lösen und nacheinander auf den Türwächter übertragen.

Wählen Sie die Aufkleber Nr. 1 oder 3 je nach gewünschter Kipprichtung aus und verkleben Sie bitte nur den passenden.

Bitte beachten Sie, dass die Aufkleber Nr. 4 und 5 jeweils nur auf eine der Seiten passen. Bekleben Sie den Türwächter bitte vor dem Zusammensetzen der Teile. Orientieren Sie sich beim Anlegen bitte an den Schraubenöffnungen.

Legen Sie den Türwächter bei der Montage auf eine saubere und feste Unterlage.

Die Oberfläche des Türwächters sollte sauber, staub- und fettfrei sein.

Reinigen Sie im Bedarfsfall die Oberfläche mit Spiritus oder reinem Alkohol.

Vor der Verklebung muss die Oberfläche unbedingt trocken sein.

Orientieren Sie sich bitte an den gestrichelten Konturen in der Zeichnung und wählen Sie passenden die Aufkleber anhand der Nummerierung aus.

Platzieren Sie die Aufkleber 4 und 5 bitte auf die passende Seite und kleben Sie an der schmalen Seite beim Schlüsselloch zunächst nur ein schmales Stück auf. Richten Sie dabei die Aufkleber parallel zur langen Kante und den Öffnungen aus, aber noch nicht vollständig aufkleben.

Drücken Sie den Aufkleber an der Kante vorsichtig an und streichen Sie mit dem beiliegenden Raker in einer seitlich Bewegung mit sanftem, gleichmäßigem Druck den Aufkleber auf die Oberfläche. Straffen Sie dabei mit der freien Hand durch leichtem Zug den Aufkleber, damit er blasen- und faltenfrei aufgetragen werden kann.

Für den Fall, dass Sie die Aufkleber nicht blasenfrei aufkleben konnten, versuchen Sie bitte die Blasen mit dem Raker durch vorsichtiges Streichen in Richtung Rand des Aufklebers heraus zu drücken, damit die eingeschlossene Luft entweichen kann.

