

Aufbauanleitung TapeMarker

Mit dem „TapeMarker“ erhalten Sie ein qualitativ hochwertiges, gut verarbeitetes und in der Handhabung einfaches Bodenmarkierungsgerät, das Ihnen beim Verlegen bzw. Verkleben von Bodenmarkierungsbändern eine große Hilfe sein wird.

Materialien

Der Bodenmarkierungswagen besteht aus:

- 1 Rahmenrohr mit dem bereits aufgesteckten, höhenverstellbaren Griffteil inkl. 1 vormontierten Rollenaufnahmekasten
- 1 x Rollenaufnahmeachsen mit Fixierbacken und dem noch zu montierenden Rollenbodenstück mit Andruck- und Führungsrolle



Anleitung

1. Befestigen Sie nun das Rollenbodenstück am unteren Teil des Rahmenrohrs, so dass die schwarze Bandandruckrolle unter dem Rollenaufnahmekasten sitzt.
2. Schieben Sie jetzt eine Markierungsbandrolle auf die Rollenaachse, befestigen den Rollenkern mit den beiden Fixierbacken und legen die so vormontierte Rolle in den Rollenaufnahmekasten ein.
3. Führen Sie nun das Markierungsband aus dem Rollenkasten und legen es mit der Klebefläche nach unten um die Andruckrolle.
4. Der Markierungsvorgang kann nun beginnen.

Um am Ende einer Markierungsbahn und noch vorhandenem Band auf der Rolle einen sauberen Trennschnitt zu bekommen, sollten Sie das Band mit einer scharfen Messerspitze bzw. einem Trapezmesser an der von Ihnen gewünschten Stelle abtrennen.

Deutschland

Kroschke
 sign-international
 GmbH

Kroschkestraße 1
 D-38112 Braunschweig

www.kroschke.com

vertrieb@kroschke.com
 Tel. +49 531 318-318 Fax -151

Österreich

Kroschke
 Ges.m.b.H.
 Arbeitssicherheit
 und Kennzeichnung

Inkustraße 1 - 7
 A-3400 Klosterneuburg

www.kroschke.at

office@kroschke.at
 Tel. +43 2243 3 457-457 Fax -444