

**ARTIKEL-NUMMER: 50129760-001**
HL400-F Frame-Spender mit
400 Paar Bilsom 303L

Der Honeywell HL400-Gehörschutzspender ist leicht, robust und bequem zu verwenden. Mit einer einfachen Drehbewegung erfolgt die Ausgabe von Howard Leight-Einweg-Gehörschutzstöpseln aus Polyurethanschaum. Nachfüllen und Befestigen des Spenders sind genauso einfach.

Honeywell**Überblick****Artikelnummer**

50129760-001

Produkttyp

Gehörschutz

Programm

Gehörschutzstöpsel

Produktlinie

Einweg-Gehörschutzstöpsel

Marke

Honeywell

Marke vorher bekannt als

BILSOM

Branche

- Verwaltung • Landwirtschaft • Army - Defence • explosionsgefährdete Umgebung
- Automobilindustrie und Bauteileproduktion • Luft- und Raumfahrt • Bauindustrie • Gastronomie
- Chemische Industrie • Strom und Energieversorgung • Feuerwehr • Fischerei • Lebensmittelindustrie
- Gießerei • Glasindustrie • Garten- und Landschaftsbau • Innere Sicherheit • Industrielle Reinigung
- Eisen- und Stahlindustrie • Labor • Logistik • Wartung und Instandhaltung
- Medizin und Pharmaindustrie • Stahl- und Metallindustrie • Mining and Quarrying • Offshore
- Papierindustrie • Petrochemie • Druckindustrie • Dienstleistung • Schiffbau • Telekommunikation
- Textilindustrie • Transportwesen • Versorgungsunternehmen • Wasseraufbereitung
- Schweißarbeiten • Holzindustrie

Produktverwendung

Spender mit 400 Paar 303L

Eigenschaften und Nutzen**Funktion**

Das haltbare Design aus Kunststoff stellt eine wirtschaftliche Lösung für die Ausgabe von Gehörschutzstöpseln dar. Der HL400 kann mit vorhandenen Wandhalterungen des Howard Leight LS400, und mit Wandhalterungen von anderen

Herstellern verwendet werden. Die Universalpositionen der Löcher stimmen mit denen vieler anderer Spender überein, was das Bohren neuer Löcher überflüssig macht. Die Bodenplatte kann auf horizontalen Oberflächen befestigt werden, um Stabilität zu gewährleisten und Bewegungen zu vermeiden. • Spender kann an der Wand befestigt oder auf einem Tisch sicher aufgestellt werden • Drehknopf für die Ausgabe von schnurlosen Gehörschutzstöpseln • Die Auffangschale verhindert das Herunterfallen der Gehörschutzstöpsel • Nachfüllbeutel der Typen Matrix, Max, Max Lite, Laser Lite und MultiMax verfügbar • Fassungsvermögen 400 Paar schnurlose Gehörschutzstöpsel POLYURETHANSCHAUM Weicher Schaum sorgt für einen überragenden Komfort auch bei längerem Tragen und eine solide Leistung. WEICH UND SCHMUTZABWEISEND Verhindert, dass sich Schmutz oder andere Stoffe auf der Oberfläche ablagern oder in den Gehörgang gelangen.

Nutzen

Die Gehörschutzstöpsel der Bilsom 300-Serie sind ideal für Arbeiter geeignet, die sich vor lautem Lärm schützen müssen und den bestmöglichen Schutz bei größtmöglichem Komfort verlangen. Gehörschutzstöpsel der 300er-Serie sind die meistverwendeten Gehörschutzstöpsel aus Polyurethan in Europa und bieten als Einweg-Gehörschutzstöpsel eine überragende Leistung, wenn es um den Schutz vor Lärm geht.

Technische Beschreibung

SNR (dB)

33

H (dB)

32

M (dB)

29

L (dB)

29

Größe

Regular

Form

bullet

Gewicht (g)

.48

Zertifizierungen

EU-Konformitätserklärung

EG-Kategorie PSA

2

EG-Zertifizierungsnummer

941057

Nr. EG-Baumusterprüfbescheinigung

9404815

REACH

Einhaltung der EU-Verordnung 1907/2006 (REACH)

Die unten aufgeführten Stoffe können in diesem Produkt oberhalb des Schwellenwerts von 0,1 % Gewichtsanteil enthalten sein

Art.-Nr. für in Europa verkaufte Produkte

Substanz > 0,1 %

Name der Substanz

CAS-Nummer

No Substance Content

Wartung und Instandhaltung

Informationen zur Aufbewahrung

Alle Gehörschutzstöpsel sollen vor und zwischen den einzelnen Verwendung so aufbewahrt werden, dass sie vor Schmutz, Fetten und anderen Verschmutzungen geschützt sind.

Pflegeanleitung

Einweg-Gehörschutzstöpsel bestehen entweder aus thermoplastischen Elastomeren (TPE) oder aus Polyurethanschäum. Das Waschen und Reinigen von Einweg-Gehörschutzstöpseln wird nicht empfohlen. Diese Gehörschutzstöpsel müssen nach jedem Tragen entsorgt und ersetzt werden. Übermäßige Feuchtigkeit reduziert die Geräuschdämpfung und verlangsamt die Schaumrückformung, was dazu führen kann, dass der Gehörschutzstöpsel schlecht sitzt.